

# Decespugliatore con Impugnatura Bike 18V OBC1820B

# RYOBI®



**18V ONE+** **3 ANNI**

- 2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
- Larghezza di taglio di 20cm (lama) - 33cm (filo)
- Velocità variabile per avere sempre un controllo ottimale
- Impugnatura a bike ergonomica
- Consigliato per prati fino a 350m di perimetro con batteria 4.0Ah



Potenza	18V
Diametro di taglio lama (cm)	20
Diametro di taglio filo (cm)	30
Diametro linea (mm)	1.6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.1
Codice prodotto	5133002619
Capacità batteria (Ah)	-
Caricabatteria incluso	No
Codice EAN	4892210141033
Diametro filo [mm]	1.6
Equipaggiamento standard	Lama 20cm, testina a filo "batti e vai", imbragatura, batteria non inclusa
Fornibile in	Oltre il 75% di cartone riciclato
Incertezza vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	93.5
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (senza batteria) (Kg)	4.7
Vibration Level Left Handle [m/s <sup>2</sup> ]	1.6
Vibration Level Right Handle [m/s <sup>2</sup> ]	1.4

\*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C